


VTSA-(F-)MP-(NPT)
(con Código de artículo 44P(N)-...-EX1E, 45P(N)-...-EX1E)



(de) Spezialdokumentation ATEX Festo AG & Co. KG
(en) Special documentation ATEX Postfach
(sv) Särskild dokumentation ATEX D-73726 Esslingen
(es) Documentación especial ATEX Phone:
(fr) Documentation spéciale ATEX +49/711/347-0
(it) Documentazione speciale ATEX www.festo.com

Original: de
1209c
8022390

→ Importante
– Las especificaciones detalladas del producto y los accesorios autorizados, el manual y las instrucciones de montaje así como la declaración de conformidad puede hallarse en Internet: www.festo.com
– Las especificaciones técnicas del producto pueden mostrar valores diferentes en otros documentos. Las especificaciones técnicas en este documento se aplican siempre al funcionamiento en una atmósfera con riesgo de explosión.
– El montaje y puesta a punto sólo debe ser realizado por personal cualificado y según las instrucciones de funcionamiento y de montaje.



Año de fabricación					
X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

Mes de fabricación	
1	Enero
2	Febrero
3	Marzo
4	Abril
5	Mayo
6	Junio
7	Julio
8	Agosto
9	Septiembre
O	Octubre
N	Noviembre
D	Diciembre

Terminal de válvulas es
1 Función
Los terminales de válvulas son unidades de funciones configurables para controlar sistemas de accionamiento neumático.
La conexión eléctrica se hace a través de una clavija SUB-D multipin.
La conexión neumática se realiza con alimentación de presión a través de la placa final derecha o placa de alimentación con placa final.

- 2 Aplicación
- El terminal de válvulas ha sido diseñado para controlar actuadores neumáticos.
 - Haga funcionar el aparato únicamente con aire comprimido de, como mínimo, la clase de calidad [7:4:4] según ISO 8573-1:2010.
 - Nota sobre el fluido de trabajo: no es posible el funcionamiento con lubricante.
 - El dispositivo no es adecuado para ser utilizado con otros fluidos.
 - El dispositivo no es adecuado para ser utilizado con vacío.
 - Generar siempre el aire comprimido fuera de las áreas potencialmente explosivas.
 - El dispositivo puede utilizarse bajo las condiciones de funcionamiento en zonas 2 de atmósfera de gas potencialmente explosiva.

→ Importante
Identificación X: condiciones especiales

- Monte la unidad en una caja que cumpla como mínimo el tipo de protección IP54 (conforme a EN 60079-15).
- Evite la separación de los conectores enchufables o piezas del cuerpo mediante una caja con cierre especial (p. ej. un armario de maniobra).
- Utilice prensaestopas adicionales para todos los cables.
- Aplique las medidas de instalación adecuadas para evitar sobrecargas electrostáticas en el cuerpo.
- Proteja el dispositivo de cualquier tipo de carga de impacto.
- Proteja el dispositivo de las radiaciones ultravioleta.
- Aplique corriente cada vez sólo a una bobina de una válvula de 5/3 o 5/2 vías.
- Temperatura ambiente –5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.

Se permite la sustitución de módulos. Utilice únicamente componentes autorizados.

Utilice el producto en su estado original, sin hacer ninguna modificación. Si el usuario realiza alguna modificación, perderá todos los derechos de uso.

⚠ Advertencia
La descarga de piezas cargadas con corriente estática puede producir chispas inflamables.

- Utilice las medidas de instalación y de limpieza adecuadas para evitar cargas electrostáticas.
- Incluya el dispositivo en la conexión equipotencial del sistema.

- Lleve a cabo el montaje y la puesta a punto sólo fuera de zonas con peligro de explosión.
- Observe las especificaciones de la placa de tipo.
- Cíñase a todas las normas nacionales e internacionales en vigor.
- Poner a tierra los cables de conexión no utilizados.
- Ponga a tierra todas las tensiones de alimentación.
- Selle todas las conexiones eléctricas sin usar con tapas protectoras.

⚠ ⚡ Advertencia
Las chispas generadas eléctricamente pueden encender una atmósfera potencialmente explosiva.

- No desconectar ni abrir bajo tensión.

- Observe las condiciones de funcionamiento y las especificaciones del manual.
- Respete siempre los límites máximos permitidos.

- 5 Cuidados y mantenimiento
- Lleve a cabo los cuidados y el mantenimiento sólo fuera de zonas con peligro de explosión.
 - Compruebe cada seis meses que el dispositivo funciona correctamente.

Funcionamiento defectuoso	Solución
Fuga audible	1. Verifique los racores de las conexiones o 2. Reemplazar los circuitos de válvulas afectados.

- Las piezas desgastadas y de repuesto pueden reemplazarse de forma individual. Las reparaciones de este tipo sólo deben realizarse por personal cualificado. Póngase en contacto con un especialista de Festo.

6 Accesorios VTSA-(F-)MP		
Componentes autorizados del terminal de válvulas		
Electroválvula	VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L	539156
	VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L	539182
	VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L	543696
	VSVA-B-D52-ZD-A1-1T1L	539157
	VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L	539183
	VSVA-B-D52-ZD-D1-1T1L	543697
	VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L	559158
	VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L	539184
	VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L	543698
	VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L	539159
	VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L	539185
	VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L	543699
	VSVA-B-P53C-ZD-A1-1T1L	539162
	VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L	539188
	VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L	543702
	VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L	539161
	VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L	539187
	VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L	543701
	VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L	539160
	VSVA-B-P53U-ZD-A2-1T1L	539186
	VSVA-B-P53U-ZD-D1-1T1L	543700
	VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L	539150
	VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L	539176
	VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L	543690
	VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L	539153
	VSVA-B-T32F-AZD-A2-1T1L	539179
	VSVA-B-T32F-AZD-D1-1T1L	543693
	VSVA-B-T32H-AZD-A1-1T1L	539154
	VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L	539180
	VSVA-B-T32H-AZD-D1-1T1L	543694
	VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L	539151
	VSVA-B-T32N-AZD-A2-1T1L	539177
	VSVA-B-T32N-AZD-D1-1T1L	543691
	VSVA-B-T32U-AZD-A1-1T1L	539152
	VSVA-B-T32U-AZD-A2-1T1L	539178
	VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L	543692
	VSVA-B-T32W-AZD-A1-1T1L	539155
	VSVA-B-T32W-AZD-A2-1T1L	539181
	VSVA-B-T32W-AZD-D1-1T1L	543695
	VSVA-B-T22C-AZD-A2-1T1L	561155
	VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L	561149
	VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L	561340
Placa final	VABE-S6-1R-G12	539234
	VABE-S6-1R-N12	539235
	VABE-S6-1RZ-G12	539236
	VABE-S6-1RZ-N12	539237
Placa de alimentación	VABF-S6-1-P1A6-G12	539230
	VABF-S6-1-P1A6-N12	539232
	VABF-S6-1-P1A7-G12	539231
	VABF-S6-1-P1A7-N12	539233
Placa final	VABE-S6-1RZ-G-B1	539238
	VABE-S6-1RZ-N-B1	539239
Placa base distribuidora ISO 1	VABV-S2-1S-G38-T1	542459
	VABV-S2-1S-G38-T2	542458
	VABV-S2-1S-N38-T1	542461
	VABV-S2-1S-N38-T2	542460
	VABV-S4-1HS-G14-2T1	546210
	VABV-S4-1HS-G14-2T2	546211
Placa base distribuidora ISO 01	VABV-S4-1HS-N14-2T1	546212
	VABV-S4-1HS-N14-2T2	546213
	VABV-S4-1S-G14-2T1	539222
	VABV-S4-1S-G14-2T2	539220
	VABV-S4-1S-N14-2T1	539221
	VABV-S4-1S-N14-2T2	539219
Placa base distribuidora ISO 02	VABV-S4-2HS-G18-2T1	546214
	VABV-S4-2HS-G18-2T2	546215
	VABV-S4-2HS-N18-2T1	546216
	VABV-S4-2HS-N18-2T2	546217
	VABV-S4-2S-G18-2T1	539226
	VABV-S4-2S-G18-2T2	539224
	VABV-S4-2S-N18-2T1	539225
	VABV-S4-2S-N18-2T2	539223
	VABD-S6-1-P1-C	539227
	VABD-S6-1-P2-C	539229
Separación de canal	VABD-S6-1-P3-C	539228
	VABF-S2-1-A1G2-G38	546097
	VABF-S2-1-A1G2-N38	546098
	VABF-S4-1-A2G2-G14	539721
	VABF-S4-1-A2G2-N14	539722
	VABF-S4-2-A2G2-G18	539719
Placa base conexiones laterales	VABF-S4-2-A2G2-N18	539720
	VABF-S2-1-P1A3-G38	546093
	VABF-S2-1-P1A3-N38	546094
	VABF-S4-1-P1A3-G14	540171
	VABF-S4-1-P1A3-N14	540172
	VABF-S4-2-P1A3-G18	540173
Placa vertical de alimentación	VABF-S4-2-P1A3-N18	540174


Componentes autorizados del terminal de válvulas		
Placa reguladora Kit	VABF-S2	547058
	VABF-S2-1-R1C2-C-10	546084
	VABF-S2-1-R1C2-C-6	546083
	VABF-S2-1-R2C2-C-10	546088
	VABF-S2-1-R2C2-C-6	546087
	VABF-S2-1-R3C2-C-10	546086
	VABF-S2-1-R3C2-C-6	546085
	VABF-S2-1-R4C2-C-10	546090
	VABF-S2-1-R4C2-C-6	546089
	VABF-S2-1-R5C2-C-10	546092
	VABF-S2-1-R5C2-C-6	546091
	VABF-S2-1-R6C2-C-10	546832
	VABF-S2-1-R6C2-C-6	546831
	VABF-S2-1-R7C2-C-10	546834
	VABF-S2-1-R7C2-C-6	546833
Placa reguladora ISO 01	VABF-S4-1-R1C2-C-10	540154
	VABF-S4-1-R1C2-C-6	540152
	VABF-S4-1-R1C2-C-6E	549876
	VABF-S4-1-R2C2-C-10	540162
	VABF-S4-1-R2C2-C-6	540160
	VABF-S4-1-R3C2-C-10	540158
	VABF-S4-1-R3C2-C-6	540156
	VABF-S4-1-R4C2-C-10	540166
	VABF-S4-1-R4C2-C-6	540164
	VABF-S4-1-R5C2-C-10	540170
	VABF-S4-1-R5C2-C-6	540168
	VABF-S4-1-R6C2-C-10	546251
	VABF-S4-1-R6C2-C-6	546247
	VABF-S4-1-R7C2-C-10	546253
	VABF-S4-1-R7C2-C-6	546249
Placa reguladora ISO 02	VABF-S4-2-R1C2-C-10	540153
	VABF-S4-2-R1C2-C-6	540151
	VABF-S4-2-R2C2-C-10	540161
	VABF-S4-2-R2C2-C-6	540159
	VABF-S4-2-R3C2-C-10	540157
	VABF-S4-2-R3C2-C-6	540155
	VABF-S4-2-R4C2-C-10	540165
	VABF-S4-2-R4C2-C-6	540163
	VABF-S4-2-R5C2-C-10	540169
	VABF-S4-2-R5C2-C-6	540167
	VABF-S4-2-R6C2-C-10	546252
	VABF-S4-2-R6C2-C-6	546248
	VABF-S4-2-R7C2-C-10	546254
	VABF-S4-2-R7C2-C-6	546250
Manómetro	PAGN-40-10-P10	548009
	PAGN-40-16-P10	548010
Placa estranguladora	VABF-S6-1-F1B1-C	546095
	VABF-S4-1-F1B1-C	540175
	VABF-S4-2-F1B1-C	540176
	VABF-S2-1-L1D1-C	546096
Placa vertical de bloqueo de presión	VABF-S4-2-L1D1-C	542884
	VABF-S4-1-L1D1-C	542885
Nodo multipolo	VABE-S6-1LF-C-M1-C36M	543412
	VABE-S6-1LF-C-M1-C36N	543413
	VABE-S6-1LF-C-M1-R19	543415
	VABE-S6-1LT-C-M1-S37	543414
	VABE-S6-LT-C-S6-R5	549046
	VABE-S6-LT-C-S10-R5	549047
	VAEM-S6-C-S6-R5	549048
	VAEM-S6-C-S10-R5	549049
	NEBV-S1W37-E-10-LE10	539242
	NEBV-S1W37-E-10-LE26	539245
	NEBV-S1W37-E-2.5-LE10	539240
	NEBV-S1W37-E-2.5-LE26	539243
Cable de conexión	NEBV-S1W37-E-5-LE26	539244
	NEBV-S1W37-K-10-LE37	539248
	NEBV-S1W37-K-2.5-LE37	539246
	NEBV-S1W37-K-5-LE37	539247
	NEBV-S1W37-KM-10-LE10	543273
	NEBV-S1W37-KM-10-LE26	543276
	NEBV-S1W37-KM-10-LE37	543279
	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10	543271
	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE26	543274
	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37	543277
	NEBV-S1W37-KM-5-LE10	543272
	NEBV-S1W37-KM-5-LE26	543275
	NEBV-S1W37-KM-5-LE37	543278
Placa ciega	VABB-S2-1-WT	543186
	VABB-S4-1-WT	539212
Tapa ciega	VABB-S4-2-WT	539213
	VAMC-S6-CH	541010
Soporte para placas de identificación	VAMC-S6-CS	541011
	ASCF-M-S6	540889
Escuadra de fijación	ASCF-T-S6	540888
	VAME-S6-10-W	539214

7 Especificaciones técnicas	
Condiciones generales de funcionamiento	
Presión máx. de funcionamiento	10 bar
Presión máx. de control	10 bar
Temperatura ambiente	–5 ... +50 °C
Temperatura del medio	–5 ... +50 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010; [7:4:4]. No es posible el funcionamiento con lubricante.
Tensión nominal de funcionamiento CC Conector multipin	24 V ± 10 %
Potencia nominal / consumo de corriente por bobina	
Válvulas 5/2, 5/3	1,6 W/ 72 mA
Válvulas 3/2	1,3 W/ 60 mA
Carga admisible de corriente a 40° C	1 A
Suma de corrientes máx.	6 A
Frecuencia de conmutación máxima	10 Hz
Clase de seguridad	III (PELV) según EN 61140
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	2
Resistencia a sobretensión	0,8 kV
Par de apriete	
Tornillo de tierra	1,3 Nm ± 20 %
Posición de montaje	indiferente
Materiales	Todas las aleaciones de aluminio utilizadas contienen menos del 6 % de magnesio (Mg) en masa.

VTSA-(F-)MP-(NPT)

(avec Code de commande 44P(N)-...-EX1E, 45P(N)-....-EX1E)

II 3G Ex nA IIC T3 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX
(en) Special documentation ATEX
(sv) Särskild dokumentation ATEX
(es) Documentación especial ATEX
(fr) Documentation spéciale ATEX
(it) Documentazione speciale ATEX

Festo AG & Co. KG
Postfach
D-73726 Esslingen
Phone:
+49/711/347-0
www.festo.com

Original: de

1209c


8022390

→ Nota

– Vous trouverez des informations détaillées sur le produit et les accessoires appropriés, la manuel d'utilisation ainsi que la déclaration de conformité à l'adresse internet : www.festo.com

– Les caractéristiques du produit peuvent varier d'un document à l'autre. En cas de fonctionnement en atmosphère explosible, ce sont les caractéristiques techniques du présent document qui sont valables en priorité.

– Montage et mise en service uniquement par du personnel qualifié, conformément au manuel d'utilisation.



Année de production					
X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

Mois de production	
1	Janvier
2	Février
3	Mars
4	Avril
5	Mai
6	Juin
7	Juillet
8	Août
9	Septembre
0	Octobre
N	Novembre
D	Décembre

Terminal de distributeurs fr

1 Fonction

Les terminaux de distributeurs sont des unités de fonctionnement configurables destinées à la commande de systèmes d'entraînement pneumatiques complexes.

Le raccord électrique se fait via un connecteur multipôle SUB-D.

Le raccordement pneumatique s'effectue avec une alimentation axiale en air comprimé via la plaque d'extrémité droite ou la plaque d'alimentation dotée d'une plaque d'extrémité.

- 2 Application**
- Dans le cadre d'une utilisation conforme, le terminal de distributeur commande des actuateurs pneumatiques.
 - N'exploiter l'appareil qu'avec de l'air comprimé de la classe de qualité [7:4:4] selon ISO 8573-1:2010.
Remarque relative au fluide : un fonctionnement avec un fluide lubrifié est impossible.
 - L'utilisation d'autres fluides n'est pas conforme à l'utilisation prévue.
 - L'utilisation du vide ne constitue pas une utilisation conforme à l'usage prévu.
 - Toujours produire de l' air comprimé hors de la zone explosible.
 - L'appareil peut être utilisé dans les conditions indiquées dans les zones 2 à atmosphères à gaz explosives.

→ Nota

Caractérisation X : conditions particulières

- Monter l'appareil dans un boîtier doté au moins de l'indice de protection IP54 (selon EN 60079-15).
- Empêcher la désolidarisation des connecteurs ou des éléments du boîtier à l'aide d'un boîtier avec fermeture spéciale. (par ex. armoire de commande).
- Utiliser des colliers de serrage supplémentaires pour tous les câbles.
- Eviter le chargement électrostatique du boîtier à l'aide de mesures d'installation adéquates.
- Protéger l'appareil des chocs.
- Protéger l'appareil du rayonnement UV.
- Alimenter seulement une bobine d'un distributeur 5/3 ou 5/2.
- Température ambiante −5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.

- Le remplacement de modules est autorisé. Utiliser uniquement les composants indiqués.
- Utiliser l'appareil dans son état d'origine, sans apporter de modifications. Toute intervention non exécutée par le fabricant annule l'homologation.

⚠ Avertissement

La décharge de pièces chargées d'électricité statique peut entraîner la formation d'étincelles inflammables.

- Empêcher le chargement électrostatique à l'aide de mesures d'installation et de nettoyage adéquates.
- Intégrer l'appareil dans l'équilibrage de potentiel de l'installation.

- Réaliser le montage et la mise en service uniquement en dehors d'atmosphères explosibles.
- Tenir compte des indications figurant sur la plaque signalétique.
- Respecter les prescriptions nationales et internationales en vigueur.
- Mettre à la terre les câbles de connexion non affectés.
- Mettre à la terre toutes les tensions d'alimentation.
- Obturer toutes les connexions électriques inutilisées avec des capuchons de protection.

⚠ ⚡ Avertissement

Les étincelles d'origine électrique peuvent enflammer une atmosphère explosible.

- Ne pas démonter ou ouvrir lorsque l'appareil est sous tension.

- Tenir compte des conditions de fonctionnement ainsi que des indications du manuel d'utilisation.
- Toujours respecter les valeurs limites admissibles.

- 5 Maintenance et entretien**
- Réaliser l'entretien et la maintenance uniquement en dehors d'atmosphères explosibles.
 - Contrôler le bon fonctionnement de votre appareil tous les 6 mois.

Défaut	Solution
Fuite audible	1. Vérifier le raccordement des connecteurs ou 2. Remplacez les circuits de distributeurs concernés.

- Le remplacement des pièces d'usure et de rechange est possible dans des cas isolés. Les réparations de ce type doivent être effectuées uniquement par des spécialistes formés et autorisés.
Contacter un revendeur conseil de Festo.


6 Accessoires VTSA-(F-)MP Composants du terminal de distributeurs indiqués		
Electrodistributeur	VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L	539156
	VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L	539182
	VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L	543696
	VSVA-B-D52-ZD-A1-1T1L	539157
	VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L	539183
	VSVA-B-D52-ZD-D1-1T1L	543697
	VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L	559158
	VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L	539184
	VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L	543698
	VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L	539159
	VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L	539185
	VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L	543699
	VSVA-B-P53C-ZD-A1-1T1L	539162
	VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L	539188
	VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L	543702
	VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L	539161
	VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L	539187
	VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L	543701
	VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L	539160
	VSVA-B-P53U-ZD-A2-1T1L	539186
	VSVA-B-P53U-ZD-D1-1T1L	543700
	VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L	539150
	VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L	539176
	VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L	543690
	VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L	539153
	VSVA-B-T32F-AZD-A2-1T1L	539179
	VSVA-B-T32F-AZD-D1-1T1L	543693
	VSVA-B-T32H-AZD-A1-1T1L	539154
	VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L	539180
	VSVA-B-T32H-AZD-D1-1T1L	543694
	VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L	539151
	VSVA-B-T32N-AZD-A2-1T1L	539177
	VSVA-B-T32N-AZD-D1-1T1L	543691
	VSVA-B-T32U-AZD-A1-1T1L	539152
Plaque d'extrémité	VSVA-B-T32U-AZD-A2-1T1L	539178
	VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L	543692
	VSVA-B-T32W-AZD-A1-1T1L	539155
	VSVA-B-T32W-AZD-A2-1T1L	539181
	VSVA-B-T32W-AZD-D1-1T1L	543695
	VSVA-B-T22C-AZD-A2-1T1L	561155
	VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L	561149
	VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L	561340
	VABE-S6-1R-G12	539234
	VABE-S6-1R-N12	539235
Plaque d'alimentation	VABE-S6-1RZ-G12	539236
	VABE-S6-1RZ-N12	539237
	VABF-S6-1-P1A6-G12	539230
	VABF-S6-1-P1A6-N12	539232
Plaque d'extrémité	VABF-S6-1-P1A7-G12	539231
	VABF-S6-1-P1A7-N12	539233
	VABE-S6-1RZ-G-B1	539238
	VABE-S6-1RZ-N-B1	539239
Plaque de distribution ISO 1	VABV-S2-1S-G38-T1	542459
	VABV-S2-1S-G38-T2	542458
	VABV-S2-1S-N38-T1	542461
	VABV-S2-1S-N38-T2	542460
Plaque de distribution ISO 01	VABV-S4-1HS-G14-2T1	546210
	VABV-S4-1HS-G14-2T2	546211
	VABV-S4-1HS-N14-2T1	546212
	VABV-S4-1HS-N14-2T2	546213
	VABV-S4-1S-G14-2T1	539222
	VABV-S4-1S-G14-2T2	539220
	VABV-S4-1S-N14-2T1	539221
	VABV-S4-1S-N14-2T2	539219
	VABV-S4-2HS-G18-2T1	546214
	VABV-S4-2HS-G18-2T2	546215
Plaque de distribution ISO 02	VABV-S4-2HS-N18-2T1	546216
	VABV-S4-2HS-N18-2T2	546217
	VABV-S4-2S-G18-2T1	539226
	VABV-S4-2S-G18-2T2	539224
	VABV-S4-2S-N18-2T1	539225
	VABV-S4-2S-N18-2T2	539223
	VABD-S6-1-P1-C	539227
	VABD-S6-1-P2-C	539229
	VABD-S6-1-P3-C	539228
	VABF-S2-1-A1G2-G38	546097
Embase de renvoi d'angle	VABF-S2-1-A1G2-N38	546098
	VABF-S4-1-A2G2-G14	539721
	VABF-S4-1-A2G2-N14	539722
	VABF-S4-2-A2G2-G18	539719
	VABF-S4-2-A2G2-N18	539720
	VABF-S2-1-P1A3-G38	546093
Plaque d'alimentation verticale	VABF-S2-1-P1A3-N38	546094
	VABF-S4-1-P1A3-G14	540171
	VABF-S4-1-P1A3-N14	540172
	VABF-S4-2-P1A3-G18	540173
	VABF-S4-2-P1A3-N18	540174

Composants du terminal de distributeurs indiqués		
Plaque de régulateur Système modulaire Plaque de régulateur ISO 1	VABF-S2	547058
	VABF-S2-1-R1C2-C-10	546084
	VABF-S2-1-R1C2-C-6	546083
	VABF-S2-1-R2C2-C-10	546088
	VABF-S2-1-R2C2-C-6	546087
	VABF-S2-1-R3C2-C-10	546086
	VABF-S2-1-R3C2-C-6	546085
	VABF-S2-1-R4C2-C-10	546090
	VABF-S2-1-R4C2-C-6	546089
	VABF-S2-1-R5C2-C-10	546092
	VABF-S2-1-R5C2-C-6	546091
	VABF-S2-1-R6C2-C-10	546832
	VABF-S2-1-R6C2-C-6	546831
	VABF-S2-1-R7C2-C-10	546834
	VABF-S2-1-R7C2-C-6	546833
	VABF-S4-1-R1C2-C-10	540154
Plaque de régulateur ISO 01	VABF-S4-1-R1C2-C-6	540152
	VABF-S4-1-R1C2-C-6E	549876
	VABF-S4-1-R2C2-C-10	540162
	VABF-S4-1-R2C2-C-6	540160
	VABF-S4-1-R3C2-C-10	540158
	VABF-S4-1-R3C2-C-6	540156
	VABF-S4-1-R4C2-C-10	540166
	VABF-S4-1-R4C2-C-6	540164
	VABF-S4-1-R5C2-C-10	540170
	VABF-S4-1-R5C2-C-6	540168
	VABF-S4-1-R6C2-C-10	546251
	VABF-S4-1-R6C2-C-6	546247
	VABF-S4-1-R7C2-C-10	546253
	VABF-S4-1-R7C2-C-6	546249
	VABF-S4-2-R1C2-C-10	540153
	VABF-S4-2-R1C2-C-6	540151
Plaque de régulateur ISO 02	VABF-S4-2-R2C2-C-10	540161
	VABF-S4-2-R2C2-C-6	540159
	VABF-S4-2-R3C2-C-10	540157
	VABF-S4-2-R3C2-C-6	540155
	VABF-S4-2-R4C2-C-10	540165
	VABF-S4-2-R4C2-C-6	540163
	VABF-S4-2-R5C2-C-10	540169
	VABF-S4-2-R5C2-C-6	540167
	VABF-S4-2-R6C2-C-10	546252
	VABF-S4-2-R6C2-C-6	546248
	VABF-S4-2-R7C2-C-10	546254
	VABF-S4-2-R7C2-C-6	546250
Manomètre	PAGN-40-10-P10	548009
	PAGN-40-16-P10	548010
Embase avec limiteur de débit	VABF-S2-1-F1B1-C	546095
	VABF-S4-1-F1B1-C	540175
	VABF-S4-2-F1B1-C	540176
	VABF-S2-1-L1D1-C	546096
Plaque d'isolement verticale	VABF-S4-2-L1D1-C	542884
	VABF-S4-1-L1D1-C	542885
Nœud multipôle	VABE-S6-1LF-C-M1-C36M	543412
	VABE-S6-1LF-C-M1-C36N	543413
	VABE-S6-1LF-C-M1-R19	543415
	VABE-S6-1LT-C-M1-S37	543414
	VABE-S6-LT-C-S6-R5	549046
	VABE-S6-LT-C-S10-R5	549047
	VAEM-S6-C-S6-R5	549048
	VAEM-S6-C-S10-R5	549049
Câbles de raccordement	NEBV-S1W37-E-10-LE10	539242
	NEBV-S1W37-E-10-LE26	539245
	NEBV-S1W37-E-2.5-LE10	539240
	NEBV-S1W37-E-2.5-LE26	539243
	NEBV-S1W37-E-5-LE10	539241
	NEBV-S1W37-E-5-LE26	539244
	NEBV-S1W37-K-10-LE37	539248
	NEBV-S1W37-K-2.5-LE37	539246
	NEBV-S1W37-K-5-LE37	539247
	NEBV-S1W37-KM-10-LE10	543273
	NEBV-S1W37-KM-10-LE26	543276
	NEBV-S1W37-KM-10-LE37	543279
	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10	543271
	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE26	543274
	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37	543277
	NEBV-S1W37-KM-5-LE10	543272
Plaque d'obturation	NEBV-S1W37-KM-5-LE26	543275
	NEBV-S1W37-KM-5-LE37	543278
	VABB-S2-1-WT	543186
	VABB-S4-1-WT	539212
Capuchon d'obturation	VABB-S4-2-WT	539213
	VAMC-S6-CH	541010
Porte-étiquette	VAMC-S6-CS	541011
	ASCF-M-S6	540889
Equerre de fixation	ASCF-T-S6	540888
	VAME-S6-10-W	539214

7 Caractéristiques techniques Conditions de fonctionnement générales	
Pression de service max.	10 bar
Pression de pilotage max.	10 bar
Température ambiante	−5 ... +50 °C
Température du fluide	−5 ... +50 °C
Fluide autorisé	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010; [7:4:4]. Un fonctionnement avec un fluide lubrifié est impossible.
Tension de service nominale CC Connecteur multipôle	24 V ± 10 %
Puissance nominale/consommation par bobine	
Distributeurs 5/2, 5/3	1,6 W/ 72 mA
Distributeurs 3/2	1,3 W/ 60 mA
Intensité maximale admissible à 40°C	1 A
Courant résiduel max.	6 A
Fréquence de commutation max.	10 Hz
Classe de protection	III (TBTP) selon EN 61140
Catégorie de surtension	III
Degré d'encrassement	2
Résistance aux ondes de surtension	0,8 kV
Couple de serrage	
Vis de mise à la terre	1,3 Nm ± 20 %
Position de montage	indifférente
Matériau	Tous les alliages d'aluminium utilisés contiennent moins de 6 % en masse de magnésium (Mg).

VTSA-(F-)MP-(NPT)

(med beställningskod 44P(N)-...-EX1E, 45P(N)-...-EX1E)



(de) Spezialdokumentation ATEX Festo AG & Co. KG
(en) Special documentation ATEX Postfach
(sv) Särskild dokumentation ATEX D-73726 Esslingen
(es) Documentación especial ATEX Phone:
(fr) Documentation spéciale ATEX +49/711/347-0
(it) Documentazione speciale ATEX www.festo.com

Original: de
1209c
8022390

Information

- Detaljerade uppgifter om produkten och dess tillbehör, manual, monteringshandledning samt försäkran om överensstämmelse finns på vår hemsida: www.festo.com
- Den tekniska informationen om produkten kan variera i andra dokument. Vid användning på platser där explosionsrisk föreligger gäller alltid den tekniska informationen i detta dokument.
- Montering och idrifttagning får endast utföras av behörig personal enligt manualen och monteringsanvisningen.

Produktidentifikation
Exempel på tillverkningsperiod C9 = September 2012

Tillverkningsår					
X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

Tillverkningsmånad	
1	Januari
2	Februari
3	Mars
4	April
5	Maj
6	Juni
7	Juli
8	Augusti
9	September
O	Oktober
N	November
D	December

Ventilterminal **sv**

1 Funktion

Ventilterminaler är konfigureringsbara funktionsenheter för styrning av komplexa pneumatiska drivenhetssystem. Den elektriska anslutningen sker via en D-sub-multipolkon-takt. Pneumatisk anslutning sker med axiell tryckluftsmatning via höger ändplatta eller inmatningsplatta med ändplatta.

- 2 Användning**
- Ventilterminalen är avsedd för styrning av pneumatiska aktorer.
 - Enheten får endast användas med tryckluft som minst upp-fyller kvalitetsklass [7:4:4] enligt ISO 8573-1:2010. Anvisning om driftmediet: drift med olja är inte möjlig.
 - Modulen är inte avsedd för användning med andra fluider.
 - Modulen är inte avsedd för användning med vakuum.
 - Skapa alltid tryckluft utanför det explosiva området.
 - Enheten kan användas under angivna driftsförhållanden i explosiv gasatmosfär zon 2.

Information

X-märkning: Särskilda villkor

- Montera enheten i ett hus med minst IP54 (enligt EN 60079-15).
- Förhindra att kontakter eller husdelar lossas genom ett hus med särskilt lås (t.ex. kopplingsskåp).
- Undvik ytterligare dragavlastare vid alla kablar.
- Undvik elektrostatisk laddning av huset genom lämpliga installationsåtgärder.
- Skydda modulen mot stötbelastning.
- Skydda modulen mot UV-strålning.
- Strömsätt endast vardera en spole av en 5/3- eller 5/2-ventil.
- Omgivningstemperatur –5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.

- Det är tillåtet att byta moduler. Använd endast tillåtna komponenter.
- Använd utrustningen i originalskick utan några egna förändringar. Vid ingrepp på utrustningen som inte utförs av tillverkaren upphör typgodkännandet att gälla.

Varning

- Urladdning av elektrostatiskt uppladdade delar kan göra att brandfarliga gnistor bildas.
- Undvik elektrostatisk laddning genom lämpliga in-stallations- och rengöringsåtgärder.
 - Integrera modulen i anläggningens potentialutjämning.
- Utför endast montering och idrifttagning utanför explosionsfarliga områden.
 - Följ anvisningarna på typskylten.
 - Följ alla nationella och internationella föreskrifter.
 - Jorda anslutningskablar som inte är anslutna.
 - Jorda alla matningsspänningar.
 - Förslut alla oanvända elektriska anslutningar med skydd-spluggar.

Varning

- Elektriska gnistor kan antända en explosiv atmosfär.
- Dra inte ur eller öppna under spänning.
 - Beakta driftförhållandena och uppgifterna i bruksanvis-ningen.
 - Överskrid aldrig de tillåtna gränsvärdena.

Underhåll och skötsel	
<ul style="list-style-type: none">• Utför endast underhåll och skötsel utanför explosionsfar-liga områden.• Kontrollera en gång i halvåret att modulen fungerar felfritt.	
Funktionsstörning	Åtgärd
Hörbart läckage	1. Kontrollera att anslutningarna är fastskruvade eller 2. Byt ut de berörda ventilkret-sarna.

- Utbyte av förbruknings- och reservdelar är i några fall möjligt. Sådana reparationer får endast utföras av utbildad och behörig personal. Kontakta en av Festos specialister.

6 Tillbehör VTSA-(F-)MP		
Ventilterminalens tillåtna komponenter		
Magnetventil	VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L	539156
	VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L	539182
	VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L	543696
	VSVA-B-D52-ZD-A1-1T1L	539157
	VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L	539183
	VSVA-B-D52-ZD-D1-1T1L	543697
	VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L	559158
	VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L	539184
	VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L	543698
	VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L	539159
	VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L	539185
	VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L	543699
	VSVA-B-P53C-ZD-A1-1T1L	539162
	VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L	539188
	VSVA-B-P53C-ZD-D1-1T1L	543702
	VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L	539161
	VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L	539187
	VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L	543701
	VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L	539160
	VSVA-B-P53U-ZD-A2-1T1L	539186
	VSVA-B-P53U-ZD-D1-1T1L	543700
	VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L	539150
	VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L	539176
	VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L	543690
	VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L	539153
	VSVA-B-T32F-AZD-A2-1T1L	539179
	VSVA-B-T32F-AZD-D1-1T1L	543693
	VSVA-B-T32H-AZD-A1-1T1L	539154
	VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L	539180
	VSVA-B-T32H-AZD-D1-1T1L	543694
	VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L	539151
	VSVA-B-T32N-AZD-A2-1T1L	539177
	VSVA-B-T32N-AZD-D1-1T1L	543691
	VSVA-B-T32U-AZD-A1-1T1L	539152
Andplatta	VSVA-B-T32U-AZD-A2-1T1L	539178
	VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L	543692
	VSVA-B-T32W-AZD-A1-1T1L	539155
	VSVA-B-T32W-AZD-A2-1T1L	539181
	VSVA-B-T32W-AZD-D1-1T1L	543695
	VSVA-B-T22C-AZD-A2-1T1L	561155
	VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L	561149
	VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L	561340
	VABE-S6-1R-G12	539234
	VABE-S6-1R-N12	539235
Försörjningsplatta	VABE-S6-1RZ-G12	539236
	VABE-S6-1RZ-N12	539237
	VABF-S6-1-P1A6-G12	539230
	VABF-S6-1-P1A6-N12	539232
Andplatta	VABF-S6-1-P1A7-G12	539231
	VABF-S6-1-P1A7-N12	539233
	VABE-S6-1RZ-G-B1	539238
	VABE-S6-1RZ-N-B1	539239
Kopplingsplatta ISO 1	VABV-S2-1S-G38-T1	542459
	VABV-S2-1S-G38-T2	542458
	VABV-S2-1S-N38-T1	542461
	VABV-S2-1S-N38-T2	542460
Kopplingsplatta ISO 01	VABV-S4-1HS-G14-2T1	546210
	VABV-S4-1HS-G14-2T2	546211
	VABV-S4-1HS-N14-2T1	546212
	VABV-S4-1HS-N14-2T2	546213
	VABV-S4-1S-G14-2T1	539222
	VABV-S4-1S-G14-2T2	539220
	VABV-S4-1S-N14-2T1	539221
	VABV-S4-1S-N14-2T2	539219
	VABV-S4-2HS-G18-2T1	546214
	VABV-S4-2HS-G18-2T2	546215
Kopplingsplatta ISO 02	VABV-S4-2HS-N18-2T1	546216
	VABV-S4-2HS-N18-2T2	546217
	VABV-S4-2S-G18-2T1	539226
	VABV-S4-2S-G18-2T2	539224
Kanalseparering	VABV-S4-2S-N18-2T1	539225
	VABV-S4-2S-N18-2T2	539223
	VABD-S6-1-P1-C	539227
	VABD-S6-1-P2-C	539229
Vinkelanslutningsplatta	VABD-S6-1-P3-C	539228
	VABF-S2-1-A1G2-G38	546097
	VABF-S2-1-A1G2-N38	546098
	VABF-S4-1-A2G2-G14	539721
Vertikal matarplatta	VABF-S4-1-A2G2-N14	539722
	VABF-S4-2-A2G2-G18	539719
	VABF-S4-2-A2G2-N18	539720
	VABF-S2-1-P1A3-G38	546093
	VABF-S2-1-P1A3-N38	546094
	VABF-S4-1-P1A3-G14	540171
	VABF-S4-1-P1A3-N14	540172
	VABF-S4-2-P1A3-G18	540173
	VABF-S4-2-P1A3-N18	540174

Ventilterminalens tillåtna komponenter		
Reglerplatta Byggsystem	VABF-S2	547058
Reglerplatta ISO 1	VABF-S2-1-R1C2-C-10	546084
	VABF-S2-1-R1C2-C-6	546083
	VABF-S2-1-R2C2-C-10	546088
	VABF-S2-1-R2C2-C-6	546087
	VABF-S2-1-R3C2-C-10	546086
	VABF-S2-1-R3C2-C-6	546085
	VABF-S2-1-R4C2-C-10	546090
	VABF-S2-1-R4C2-C-6	546089
	VABF-S2-1-R5C2-C-10	546092
	VABF-S2-1-R5C2-C-6	546091
	VABF-S2-1-R6C2-C-10	546832
	VABF-S2-1-R6C2-C-6	546831
	VABF-S2-1-R7C2-C-10	546834
	VABF-S2-1-R7C2-C-6	546833
	VABF-S4-1-R1C2-C-10	540154
	VABF-S4-1-R1C2-C-6	540152
Reglerplatta ISO 01	VABF-S4-1-R1C2-C-6E	549876
	VABF-S4-1-R2C2-C-10	540162
	VABF-S4-1-R2C2-C-6	540160
	VABF-S4-1-R3C2-C-10	540158
	VABF-S4-1-R3C2-C-6	540156
	VABF-S4-1-R4C2-C-10	540166
	VABF-S4-1-R4C2-C-6	540164
	VABF-S4-1-R5C2-C-10	540170
	VABF-S4-1-R5C2-C-6	540168
	VABF-S4-1-R6C2-C-10	546251
	VABF-S4-1-R6C2-C-6	546247
	VABF-S4-1-R7C2-C-10	546253
	VABF-S4-1-R7C2-C-6	546249
	VABF-S4-2-R1C2-C-10	540153
	VABF-S4-2-R1C2-C-6	540151
	VABF-S4-2-R2C2-C-10	540161
Reglerplatta ISO 02	VABF-S4-2-R2C2-C-6	540159
	VABF-S4-2-R3C2-C-10	540157
	VABF-S4-2-R3C2-C-6	540155
	VABF-S4-2-R4C2-C-10	540165
	VABF-S4-2-R4C2-C-6	540163
	VABF-S4-2-R5C2-C-10	540169
	VABF-S4-2-R5C2-C-6	540167
	VABF-S4-2-R6C2-C-10	546252
	VABF-S4-2-R6C2-C-6	546248
	VABF-S4-2-R7C2-C-10	546254
	VABF-S4-2-R7C2-C-6	546250
Manometer	PAGN-40-10-P10	548009
	PAGN-40-16-P10	548010
Strypplatta	VABF-S2-1-F1B1-C	546095
	VABF-S4-1-F1B1-C	540175
	VABF-S4-2-F1B1-C	540176
	VABF-S2-1-L1D1-C	546096
Vertikal avstångningsplatta	VABF-S4-1-L1D1-C	542884
	VABF-S4-1-L1D1-C	542885
	VABE-S6-1LF-C-M1-C36M	543412
	VABE-S6-1LF-C-M1-C36N	543413
Multipolnod	VABE-S6-1LF-C-M1-R19	543415
	VABE-S6-1LT-C-M1-S37	543414
	VABE-S6-LT-C-S6-R5	549046
	VABE-S6-LT-C-S10-R5	549047
	VAEM-S6-C-S6-R5	549048
	VAEM-S6-C-S10-R5	549049
	NEBV-S1W37-E-10-LE10	539242
	NEBV-S1W37-E-10-LE26	539245
	NEBV-S1W37-E-2.5-LE10	539240
	NEBV-S1W37-E-2.5-LE26	539243
Anslutningskabel	NEBV-S1W37-E-5-LE10	539241
	NEBV-S1W37-E-5-LE26	539244
	NEBV-S1W37-K-10-LE37	539248
	NEBV-S1W37-K-2.5-LE37	539246
	NEBV-S1W37-K-5-LE37	539247
	NEBV-S1W37-KM-10-LE10	543273
	NEBV-S1W37-KM-10-LE26	543276
	NEBV-S1W37-KM-10-LE37	543279
	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10	543271
	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE26	543274
	NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37	543277
	NEBV-S1W37-KM-5-LE10	543272
	NEBV-S1W37-KM-5-LE26	543275
	NEBV-S1W37-KM-5-LE37	543278
	VABB-S4-1-WT	543186
	VABB-S4-1-WT	539212
Blindplatta	VABB-S4-2-WT	539213
	VAMC-S6-CS	541010
Skyddsskåpa	VAMC-S6-CS	541011
Skylthållare	ASCF-M-S6	540889
	ASCF-T-S6	540888
Fästvinkel	VAME-S6-10-W	539214

7 Tekniska data	
Allmänna driftsförhållanden	
Max. driftryck	10 bar
Max. styrtryck	10 bar
Omgivningstemperatur	–5 ... +50 °C
Medietemperatur	–5 ... +50 °C
Driftsmedium	Tryckluft enligt ISO 8573-1:2010: [7:4:4]. Drift med olja är inte möjlig.
Nominell matningsspänning DC Multipolkontakt	24 V ± 10 %
Märkström/strömförbrukning per magnetspole	
5/2-, 5/3-ventiler	1,6 W/ 72 mA
3/2-ventiler	1,3 W/ 60 mA
Strömbelastning vid 40 °C	1 A
Max. summaström	6 A
Max. kopplingsfrekvens	10 Hz
Kapslingsklass	III (PELV) enligt EN 61140
Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2
Stötspänningshållfasthet	0,8 kV
Åtdragningsmoment	
Jordningsskruv	1,3 Nm ± 20 %
Monteringsläge	valfritt
Material	Alla använda alumini-umlegeringar innehåller mindre än 6 % andel magnesium (Mg).